

KARTA INFORMACYJNA

KATEGORIA: DEKORACJE DMUCHANE



Dekoracja dmuchana wykonana z wysokiej jakości folii. Przeznaczona do dekoracji. Do napełnienia powietrzem.

OSTRZEŻENIA

- Produkt wykonany z materiałów łatwopalnych. Trzymać z dala od ognia i źródeł ciepła.
- Nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia. Ryzyko zadławienia.
- Produkt nie jest zabawką.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do dekoracji.
- Wymagany nadzór osoby dorosłej.
- Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Przed użyciem sprawdź, czy dekoracja nie jest uszkodzona.
- Użyj pompki ręcznej, elektrycznej lub ustnika.
- Włóż końcówkę pompki do zaworu dekoracji.
- Powoli pompuj powietrze, aż dekoracja osiągnie pełny kształt i napięcie, ale nie przepętniaj jej.
- Po napełnieniu usuń końcówkę pompki lub ustnik. Zamknij zawór.
- Po zakończeniu użytkowania opróżnij dekorację, delikatnie naciskając zawór, aby wypuścić powietrze.
- Dekoracja może być wielokrotnie używana, jeśli nie została uszkodzona.

ZGODNOŚĆ I NORMY BEZPIECZEŃSTWA

Produkt zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988.

PRODUCENT / IMPORTER

DANHOSS Drązkowski Sp. K.

ul. Biskupia 14, 86-200 Chełmno

NIP: 875-155-67-88

e-mail: sklep@partybox.pl / bezpieczenstwo@danhoss.com

tel: +48 56 679 08 12